



گیرنده دو کانال صنعتی

مدهای انتخابی گیرنده:

➤ مد لحظه‌ای

در این حالت با فشار دادن هر کدام از کلیدهای ریموت، کانال مربوطه به مدت یک ثانیه روشن میماند.

➤ مد فشاری

در این حالت با نگه داشتن هر کدام از کلیدهای ریموت کنترل، کانال مربوطه تا رها کردن کلید روشن میماند.

➤ مد حافظه‌دار

در این حالت به فشار دادن دکمه مربوط به هر کدام از کانال‌ها، کانال مذکور حالت خود را عوض میکند. یعنی اگر روشن بود، خاموش میشود و اگر خاموش بود، روشن میشود.

➤ مد الاکنگی یا کرکره برقی

در این حالت با فشردن کلید A روی ریموت کانال A روشن و کانال B خاموش میشود. با فشردن کلید B روی ریموت کانال B روشن و کانال A خاموش میشود. یعنی در هر لحظه فقط یکی از کانال‌ها در حالت روشن است. همچنین با فشار دادن کلید D هر دو کانال خاموش میشوند.

➤ مد دزدگیر

در این حالت با فشردن کلید A روی ریموت، کانال A گیرنده وصل میشود و فشردن B قطع میشود. البته با قطع و وصل شدن هر با کانال B یک تریگ میدهد.

طریقه لرن کردن و پاک کردن ریموت:

دکمه لرن را به مدت سه ثانیه فشار دهید تا ال ای دی روی گیرنده به حالت چشمک زن برود. سپس یکی از دکمه‌های ریموت خود را فشار دهید. در صورتی که ریموت از قبل تعریف نشده باشد، ال ای دی دو بار به صورت سریع چشمک می زند و در غیر این صورت ال ای دی به مدت دو ثانیه ثابت روشن خواهد ماند و پاک شدن ریموت فعلی را تایید خواهد کرد.

طریقه پاک کردن کل حافظه:

گیرنده را از برق جدا کنید. دکمه لرن دستگاه را نگه دارید و سپس گیرنده را به برق وصل کنید. ال ای دی به مدت هفت ثانیه روشن میماند و خاموش می شود و پاک شدن حافظه را تایید میکند.

نحوه تغییر مدهای کاری:

یک دیپ‌سوئیچ بر روی سمت چپ و بالای گیرنده تعبیه شده است و شما با تغییر حالت‌های دیپ سوئیچ میتوانید مدهای کاری را انتخاب کنید.

لیست حالت های انتخابی

DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	حالت انتخاب شده	
				رله B	رله A
OFF	OFF	OFF	OFF	حافظه دار	حافظه دار
ON	OFF	OFF	OFF	حافظه دار	لحظه ای 0.7
OFF	ON	OFF	OFF	لحظه ای 0.7	حافظه دار
ON	ON	OFF	OFF	لحظه ای 0.7	لحظه ای 0.7
ON	OFF	ON	OFF	حافظه دار	لحظه ای 1.4
OFF	ON	ON	OFF	لحظه ای 1.4	حافظه دار
ON	ON	ON	OFF	لحظه ای 1.4	لحظه ای 1.4
ON	OFF	OFF	ON	حافظه دار	فشاری
OFF	ON	OFF	ON	فشاری	حافظه دار
ON	ON	OFF	ON	فشاری	فشاری
OFF	OFF	ON	ON	دزدگیر	
ON	ON	ON	ON	الاکتگی یا کرکره	

***** هشدار: برای تغییر حالت های دستگاه، ابتدا از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل کرده و**

سپس اقدام به تغییر مد انتخابی دستگاه فرمایید!

شماتیک استفاده از دستگاه

