



گیرنده تک کانال صنعتی

ویژگی‌های گیرنده:

- قابلیت لرن کردن ریموت
- امکان تغییر مد کاری با فشار دادن دکمه گیرنده
- جریان دهی 10 آمپر
- امکان لرن کردن 100 ریموت
- چشمک زدن ال ای دی وضعیت، هر سه ثانیه یکبار (نشان دهنده عملکرد صحیح است)

| مشخصات فنی | |
|--------------|-----------------------|
| 12 ولت | تغذیه ورودی |
| 10 آمپر | حداکثر جریان هر خروجی |
| 100 عدد | ظرفیت تعداد ریموت |
| 51 × 35 × 21 | ابعاد (میلیمتر) |

مدهای انتخابی گیرنده:

- **مد حافظه‌دار**
در این حالت با فشار دادن دکمه لرن شده، گیرنده حالت خود را عوض میکند. یعنی اگر روشن بود، خاموش میشود و اگر خاموش بود، روشن میشود.
- **مد فشاری**
در این حالت زمانی که دکمه ریموت را نگه دارید رله گیرنده فعال میماند و با رها کردن دکمه ریموت رله غیرفعال میشود.
- **مد لحظه‌ای**
در این حالت با فشار دادن دکمه لرن شده، رله به مدت یک ثانیه روشن میماند. و بعد از آن قطع میشود.
- **مد دزدگیر**
در این حالت با فشردن کلید A روی ریموت، رله گیرنده وصل میشود و فشردن B قطع میشود.

* شما میتوانید با سه بار فشار دادن دکمه لرن، که روی گیرنده قرار دارد مد کاری را تغییر دهید.

طریقه لرن کردن گیرنده:

1. دکمه لرن را به مدت سه ثانیه فشار دهید تا ال ای دی روی گیرنده به حالت چشمک زن برود.
2. یکی از دکمه‌های ریموت خود را فشار دهید تا ال ای دی دو بار به صورت سریع چشمک بزند و لرن شدن را تایید کند.

طریقه پاک کردن کل حافظه:

1. گیرنده را از برق جدا کنید.
2. دکمه لرن دستگاه را نگه دارید.
3. گیرنده را به برق وصل کنید. ال ای دی به مدت هفت ثانیه روشن میماند و پاک شدن حافظه را تایید میکند.

طریقه پاک کردن ریموت از قبل تعریف شده:

1. دکمه لرن را به مدت سه ثانیه فشار دهید تا ال ای دی روی گیرنده به حالت چشمک زن برود.
2. یکی از دکمه‌های ریموت خود را فشار دهید تا ال ای دی به مدت یک ثانیه روشن بماند و پاک شدن ریموت را تایید کند.

راهنمای شماتیک دستگاه

